# LCD5.2 Wireless Controller

Tasaki

## USER'S FEATURES

| ปุ่ม | การใช้งาน |
|---|---|
| ⏻ | ปุ่ม เปิด/ปิด เครื่องปรับอากาศ (หากเปิด เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามค่าเดิมที่ตั้งไว้ยกเว้นฟังก์ชั่น Timer on/off) |
| | ปุ่มปรับระดับความเร็วพัดลม ปรับได้ 4 ระดับ (Auto / High / Medium / Low) |
| TEMP | ปุ่มปรับอุณหภูมิ (สามารถตั้งได้ตั้งแต่ 15-30˚C) |
| MODE | ปุ่มเลือกการทำงานของเครื่องปรับอากาศ<br>- Fan ระบบจะทำงานเป็นพัดลมเท่านั้น (คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน)<br>- Cool ระบบจะทำงานเป็นเครื่องทำความเย็น (คอมเพรสเซอร์จะทำงาน)<br>- Dry เครื่องปรับอากาศจะทำงานเพื่อต้องการลดความชื้นภายในห้อง |
| 🕒 | ปุ่มตั้งนาฬิกาบน Remote (กดปุ่ม 🕒 สัญลักษณ์ 🕒 ที่จอ LCD จะกะพริบ) |
| TIMER ON / OFF | กดปุ่ม 🕒 จนกระทั่งสัญลักษณ์ ON หรือ OFF กะพริบเพื่อตั้งเวลา เปิด/ปิด ล่วงหน้า (24 ชั่วโมง) |
| PLASMA | ปุ่ม เปิด/ปิด การทำงานของ Plasma |
| SWEEP | ปุ่ม เปิด/ปิด ระบบกระจายลม ซ้าย-ขวา |
| LOUVER | ปุ่ม เปิด/ปิด ระบบกระจายลม ขึ้น-ลง<br>**กดปุ่มค้างไว้ มุมของใบพัดจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะปล่อยมือออก** |
| CANCEL | ปุ่มยกเลิกการตั้งค่า |

| Symbol | Condition |
|---|---|
| | ทำงานในโหมด Fan |
| | Plasma ทำงาน |
| 🕒 | เมื่อตั้งนาฬิกาบน Remote |
| ON / OFF | เมื่อตั้งเวลา เปิด-ปิด ล่วงหน้า |

THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.
89/55 Moo20, Teparak Rd., Bangpleeyai,
Bangplee, Samuthprakarn 10540
Tel. +66-2-752-5030 Fax. +66-2-752-4220
E-mail : info@tasaki.co.th Website : www.tasaki.co.th

CAT.NO.TS-LCD5.2-20S-01